



Démarrage rapide Air³

www.fly-air3.com

Berfon SPRL rue les tiennes 5100 Wierde, Belgique
Credits: XTrack, OpenAndroMaps ([CC-BY-CA 2.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-ca/2.0/))

Introduction

Merci d'avoir choisi l'AIR³!

L'AIR³ a pour objectif d'aider les pilotes lors de vols de loisir, de cross-country et / ou de compétition.

L'AIR³ est fourni avec une version personnalisée et améliorée d' XCTrack PRO.

En tant que tablette Android, AIR³ est entièrement compatible avec tout autre logiciel compatible Android.

Nous espérons sincèrement que vous apprécierez voler avec votre AIR³. N'hésitez pas à nous envoyer votre feed-back.

Plus d'informations et d'assistance disponibles sur www.fly-air3.com

Index

Introduction	2
Index	3
Démarrage	4
AIR ³ boutons/interface	5
Connaître AIR ³ avec XCTrack	6
Air ³ Manager	7
Premières étapes	8
Montage de la base	9
Questions fréquentes	10
Responsabilité et garantie limitée	11
Spécifications techniques	12

Démarrage

Pression longue



Air³ démarre. XCTrack est automatiquement lancé.

Si vous avez quitté XCTrack, cliquez sur le widget XCTrack principal pour le relancer.

Boutons/interface



	Pression courte	Pression longue
1	Veille On/Off	Allumer/Eteindre
2	Veille off	Veille off
3	Volume +	
4	Volume -	

5	Port Mini USB
6	Jack Ecouteurs
7	Sim card
8	microSD card

AIR³ Démarrage rapide

Connaître AIR³ avec XCTrack



	Pression courte	Pression longue
2	Balise précédente (compétition)	Balise suivante (compétition)
3	Agrandir	Page précédente
4	Dézoomer	Page suivante

AIR³ Démarrage rapide

AIR³ Manager



Cette application vous permet de:

- Lancer automatiquement XCTrack PRO au démarrage
- Lancer manuellement XCTrack PPRO (grand widget)
- Configurer le profil XCTrack PRO (Kiss - Easy - Expert)
- Configurer le thème XCTrack PRO (Noir - Blanc - eInk)
- Réinitialiser tous les paramètres de XCTrack aux valeurs par défaut

Obtenir automatiquement le dernier fichier Openair (* 1)

Téléchargez manuellement le dernier fichier Openair (* 1)

Nettoyer le dossier Openair (supprimer des fichiers)

(* 1): les fichiers Openair (OA) doivent se trouver sur un disque partagé Google (partagé avec vous). L'Air³ nécessite une connexion Internet.

Les fichiers OA doivent être nommés de la manière suivante: OA.YY.MM.DD(D).txt

D: pour les fichiers contenant des zones « danger »

Premières étapes

- Enregistrez l'Air3: www.fly-air3.com/register
- Enregistrez vous pour XCTrack: www.xcontest.org
- Lisez les instructions et regardez les vidéos


www.fly-air3.com/download

www.fly-air3.com/videos



- Air3 est fourni avec des cartes préinstallées. La mémoire disponible est donc limitée. Si vous avez besoin de plus d'espace, utilisez le Gestionnaire de fichiers et **supprimez les cartes dont vous n'avez pas besoin**. Les cartes sont situées dans

Stockage téléphone/XCTrack/Map/RoadMap

- Choisissez votre profile/thème avec




- Lancez XCTrack Pro et remplissez les détails:



AIR3 Démarrage rapide

Montage de la base (Avant ou après décollage*)

Pour fixer la base, veuillez regarder le tutoriel: <http://www.fly-air3.com/fr/videos>



* N'envisagez de monter la base après le décollage que lorsqu'il n'y a pas de turbulences, que vous êtes loin du sol et des autres pilotes... et qu'il n'y a aucun danger d'aucune sorte.

Questions fréquentes, Manuel, Vidéos, Download

Vous voulez en savoir plus sur l'AIR³?

Vous voulez en savoir plus sur l'AIR³ Manager?

Vous voulez en savoir plus sur XCTrack?

Site web AIR³: <http://www.fly-air3.com>

FAQ: <http://www.fly-air3.com/faqs>

Vidéos: <http://www.fly-air3.com/videos>

Téléchargement/Manuel:
<http://www.fly-air3.com/download>

Visitez le site XCTrack:
<https://xctrack.org/Manual.html>

Responsabilité Limitée

Avant de l'utiliser, notez qu'il incombe à l'utilisateur de s'habituer à l'appareil et de se familiariser avec les aspects d'utilisation et de sécurité. Une utilisation incorrecte du système pourrait provoquer une panne et entraîner des dommages matériels et / ou corporels.

Ni le fabricant, ni le vendeur, n'assument aucune responsabilité pour les dommages matériels, les accidents, les blessures ou la mort pouvant résulter de l'utilisation d'une mauvaise utilisation de cet appareil / équipement. Cela inclut toute utilisation de cet appareil / équipement en dehors du domaine du sens commun, du manuel d'utilisation et autres documents connexes.

Ceci est un appareil d'assistance à la navigation personnelle uniquement. Il ne doit remplacer aucun dispositif, méthode ou service requis par la loi. L'utilisateur doit respecter toutes les mesures de sécurité, comme si cet appareil n'était pas à bord pendant le vol.

SAUF EN CAS CONTRAIRE IMPOSE PAR LA LOI, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSEQUENTS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT, ET LE FABRICANT NE PREND AUCUN ENGAGEMENT NI N'AUTORISE TOUT REPRÉSENTANT OU TOUTE AUTRE PERSONNE A EN PRENDRE A SA PLACE, AUTRE QUE CEUX EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS CE DOCUMENT.

Garantie Limitée

Cette garantie ne limite pas les droits de l'utilisateur en vertu de la législation nationale applicable en matière de vente de produits de consommation.

Le fabricant garantit votre AIR³ contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat (date de facturation).

La garantie est incessible et valable uniquement si le fabricant détermine que le système et ses composants n'ont pas été endommagés par une utilisation incorrecte, ont été immergés dans des liquides, ont été démontés ou ont fait l'objet de mauvais traitements. L'écran brisé et les batteries sont dans tous les cas hors de la portée de la garantie.

Le fabricant se réserve le droit de déterminer si les réparations doivent être effectuées sous garantie ou à un prix minime. Comme preuve de la garantie activée, une copie de la facture d'achat doit être fournie.

Spécifications techniques

Taille & Poids 214.5mm*133mm*18mm (LxHxP) / 590g
Imperméable à l'eau et à la poussière : **IP68** .

Résistant au choc

System **Android OS 5.1**

Affichage **7.0" HD LCD,1280*800.**

Mobile, SIM card Standard

- **2G:**GSM B8/B3/B2/B5
- **3G:**TD-SCDMA B34/B39,WCDMA B1/B2/B5/B8, CDMA:BC0
- **4G:**TDD-LTE B38/B40/B41 FDD-LTE B1//B3/B7/B20

CPU: **Quad-core 1.3G**

RAM/ROM: **2GB+16GB**

Wi-Fi 802.11b/g

SD card: T-card Support TF card 32GB(max)

Ecran tactile 5 points capacitive

Batterie **7000mAh rechargeable Li-ion battery (built-in)**

Appareil photo avant: **2.0 MP** + arrière : **13.0 MP**

GPS type "industriel"

Bluetooth 4.0

Baromètre: précision: 0.1 m/s

NFC

Capteur Géomagnétique

Capteur de Gravité

Capteur de proximité

Boussole

Capteur gyroskopique/ capteur lumineux